

鐵線

野崎商店	十貫目	一九二付	一七〇〇
東京 青木商店	十貫目	スプリング用	一七〇〇

鋼線

東京 青木商店	十貫目	スプリング用	一七〇〇
---------	-----	--------	------

一番	二番	三番	四番	五番	六番	七番	八番	九番	十番	十一番	十二番	十三番	十四番	十五番	十六番	十七番	十八番	十九番	二十番	廿一番	廿二番	廿三番	廿四番	廿五番
二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇	二二・五〇

電信電話用亞鉛鍍鐵線

東京 青木商店	十貫目	一九二付	一七〇〇
---------	-----	------	------

四〇〇磅(鐵線)	一五・〇〇
二〇〇磅(鐵線)	一六・〇〇
壹〇〇磅(鐵線)	一八・〇〇
六〇磅(鐵線)	二一・〇〇
三〇磅(鐵線)	二三・〇〇
同上用鋼線	二五・〇〇
一七〇磅(鋼線)	一八・〇〇

和玉鋼	安來	松浦彌商店	十貫目	一九二付	一七〇〇
世界一印	千草	一七・五〇			
眞稀	一五・五〇				
天印	一三・五〇				
久印	八・五〇				
撰印出羽	一八・〇〇				
司印	一六・〇〇				
天印	一三・〇〇				

洋鋼	東京 河合商店	八・五〇
東郷黃色貳號丸角	四〇・〇〇	
東郷白色〇號丸角	二〇・〇〇	
黑紙金東郷ハイスビード丸角	五〇・〇〇	
秤印丸角	二二・〇〇	
青紙蠅蠅丸角	二五・〇〇	
蟲丸角八角	三〇・〇〇	
秤印平鋼	二二・〇〇	
東郷金床用	二〇・〇〇	
旗青紙	二〇・〇〇	
白紙蠅蠅中空鋼	三五・〇〇	
兜青紙	二四・〇〇	
兜赤紙平壹分厚	二五・〇〇	
樽六尺物	二五・〇〇	
鷄白紙平一分厚	二八・〇〇	
東郷黃紙平一分	二八・〇〇	
同青紙前挽用	二五・〇〇	
東郷白紙前挽用	二五・〇〇	
▲撥條用	二四・〇〇	
秘印平鋼	二二・〇〇	
電車印赤紙平	二四・〇〇	
瓦斯管	東京 梅前己之助	一・二〇
舶來一尺	一・二〇	

引拔鋼管	日本鋼管株式會社	三時二分	一・四五
瓦斯管	(繼目ナシ引拔)	三時二分	一・六〇
公稱內徑	壹呎ニ付正味	三時二分	一・八〇
壹吋四分ノ一	四・〇七		
壹吋四分ノ一	四・八四		
壹吋四分ノ一	五・〇〇		
壹吋四分ノ一	五・八〇		
壹吋四分ノ一	六・七一		
壹吋四分ノ一	七・三七		
壹吋四分ノ一	八・〇三		
壹吋四分ノ一	八・六九		
壹吋四分ノ一	一一・〇〇		
壹吋二分ノ一	一一・五〇		
壹吋二分ノ一	一二・五〇		
壹吋二分ノ一	一四・七四		
壹吋二分ノ一	一五・八四		
壹吋二分ノ一	二二・〇〇		
外徑	壹呎ニ付		
三吋	三七・〇〇		
四吋	四二・〇〇		
五吋	五二・〇〇		
六吋	五七・〇〇		
六吋	六三・〇〇		
六吋	七五・三〇		
六吋	八一・五〇		
六吋	一〇五・〇〇		
六吋	一四六・〇〇		
六吋	一九四・〇〇		
外徑	壹呎ニ付		
壹吋	八二・五〇		
壹吋	一〇六・〇〇		
壹吋	一三八・〇〇		
壹吋	一四一・五〇		

錫	東京 竹内商店	百斤ニ付	一五八・五
折錫	一四・〇〇		
丁錫	一五・〇〇		
同中興一號	一〇・八〇		
同中興二號	一〇・五〇		
同中興三號	一〇・五〇		
鉛	東京 竹内商店	百斤ニ付	三五・〇〇
濠洲生子鉛	三五・〇〇		
舶來同棹鉛	三四・〇〇		
MMK	二八・〇〇		
上等棹鉛	二八・〇〇		
KE生子鉛	二八・〇〇		
地銅	大阪 佐渡島商店	百斤ニ付	七五・〇〇
九九五型銅	七三・〇〇		
九九五型銅	七三・〇〇		
電氣銅	七八・〇〇		
延地銅	七六・〇〇		
長棹銅	七六・〇〇		
小棹銅一貫目	四九・〇〇		
艷小棹同	五四・〇〇		