


クロサキは炉前作業の省力化・自動化に装置をはじめトータルエンジニアリングまで提供します

● 窯炉整備装置

スライディングノズル脱着装置
タンディッシュ傾転機
タンディッシュ整備台車




スライディングノズル脱着装置

● 窯炉診断・実験装置


熱間炉内観察装置 (ホットアイ)
ライニング厚測定装置
水モデル実験装置

● 吹付補修装置

転炉、電気炉熱間用 (シューター)
鍋用 (レドガン)
TD用 (タンガン)
DH,RH用 (バーチカルガン)



転炉熱間吹付装置




流し込み施工装置

● 火炎溶射装置

(新日本製鐵株開発)


取鍋用
コークス炉用
鋳物溶解炉用



取鍋用火炎溶射装置

● 解体装置

ライニング解体装置
DH,RH浸漬管スラグ除去装置
転炉出鋼孔穿孔装置



スライディングノズル装置

● 流し込み施工装置

(N-キャストマシン)

取鍋用
タンディッシュ用
樋用

● 環境安全設備

集塵、冷却設備
鍋排蒸設備

● スライディングノズル装置

取鍋用
タンディッシュ用
モールド溶鋼湯面自動制御装置

ROSAKI

黒崎窯業株式会社

■エンジニアリング事業部(本社) 〒806-8586 北九州市八幡西区東浜町1番1号 TEL(093)622-7234 FAX(093)622-7202

●東京支社 TEL(03)3669-0611 FAX(03)3667-3291
●君津支社 TEL(0438)37-8661 FAX(0438)37-8664
●九州支社 TEL(093)872-5136 FAX(093)872-5236
●室蘭営業所 TEL(0143)45-0856 FAX(0143)45-2203
●鹿島営業所 TEL(0299)82-0663 FAX(0299)83-1643
●千葉営業所 TEL(043)263-5671 FAX(043)266-5079
●名古屋営業所 TEL(052)604-7241 FAX(052)604-7258
●大阪営業所 TEL(06)441-9351 FAX(06)441-9357

●和歌山営業所 TEL(0734)55-3618 FAX(0734)55-3782
●加古川営業所 TEL(0794)35-4091 FAX(0794)35-4498
●水島営業所 TEL(086)448-2365 FAX(086)448-3595
●福山営業所 TEL(0849)45-8531 FAX(0849)41-8146
●広島営業所 TEL(0823)25-5551 FAX(0823)25-5888
●光営業所 TEL(0833)72-4528 FAX(0833)72-8609
●大分営業所 TEL(0975)58-8264 FAX(0975)58-2179