○相場表

（特記せるもの、外は總て五月十二日調）

銑鐵（五月十七日調）　東京　水橋　商店

	壹噸に付
釜石木炭壹號銑	一一〇円
同　貳號銑	一〇五
同　參號銑	一〇〇
釜石骸炭壹號銑	一〇〇
同　貳號銑	九七
同　特參號銑	九五
釜石小割銑	―
釜石骸炭四號銑	―
最上等道具銑	―
舶來レットカー銑	一一〇
舶來クリブランド銑	一〇五
釜石滿俺鐵	四〇〇
釜石鏡鐵二〇％	一七五
同　一〇％	一六〇
釜石特別純白銑	一三五
釜石白銑	一一〇
釜石半白銑	一〇〇
釜石再製銑	一五〇
シリコン　五〇％	五〇〇
シリコン　四〇％	―

丸鐵　東京　森岡　商店

	十貫目
新瑞西	九・〇〇円
一分五厘	九・〇〇〇
二分	八・六〇〇
五分	八・四〇〇
六分	八・二〇〇
七分	八・三〇〇
八分	八・三〇〇
九分	八・五〇〇
一寸	八・六〇〇
二寸	八・八〇〇
四寸	九・一〇〇
六寸	九・三〇〇
八寸	九・五〇〇
一尺	九・八〇〇

角鐵　東京　森岡　商店

	十貫目
新瑞西	九・〇〇円
一分五厘	九・〇〇〇
二分	九・〇〇〇
二分五厘	九・〇〇〇
三分	八・一〇〇
四分	八・一〇〇
五分	八・五〇〇
六分	八・五〇〇
七分	八・五〇〇
八分	八・五〇〇
九分	八・五〇〇
一寸	八・五〇〇
二寸	八・五〇〇
二四	八・五〇〇
二八	八・五〇〇

平鐵　東京　森岡　商店

	十貫目
新瑞西	一〇・〇〇円
一分厚	一〇・〇〇〇
二分	一〇・〇〇〇
二四	一〇・〇〇〇
二八	一〇・〇〇〇
三分	九・八〇〇
四分	九・八〇〇
五分	九・八〇〇
六分	九・八〇〇
七分	九・八〇〇
八分	九・八〇〇
九分	九・八〇〇
一寸	九・八〇〇
二寸	九・八〇〇
四寸	九・八〇〇
六寸	九・八〇〇
八寸	九・八〇〇
一尺	九・八〇〇

鐵板（三六物）　森岡　商店

	十貫目
五厘	九・五〇円
八厘	九・二〇〇
一分	九・〇〇〇
三入	九・〇〇〇
四入	九・〇〇〇
五入	九・〇〇〇
六入	九・〇〇〇
七入	九・〇〇〇
八入	九・〇〇〇
九入	九・〇〇〇
十入	九・〇〇〇
十一入	九・〇〇〇
十二入	九・〇〇〇
十三入	九・〇〇〇

丸釘　森岡　商店

	一枚代	十六貫目壹樽
五厘	―	二四・五〇円
八厘	―	二四・五〇〇
一分	―	二四・五〇〇
三入	―	二四・五〇〇
四入	―	二四・五〇〇
五入	―	二四・五〇〇
六入	―	二四・五〇〇
七入	―	二四・五〇〇
八入	―	二四・五〇〇
九入	―	二四・五〇〇
十入	―	二四・五〇〇
十一入	―	二四・五〇〇
十二入	―	二四・五〇〇
十三入	九・二〇	二四・五〇〇

家根釘

	十貫目
一寸	八・二〇円
二寸	八・〇〇〇
三寸	八・〇〇〇
四寸	八・〇〇〇
五寸	八・〇〇〇
六寸	八・〇〇〇
七寸	八・〇〇〇
八寸	八・〇〇〇
九寸	八・〇〇〇
十寸	八・〇〇〇
十一寸	八・〇〇〇
十二寸	八・〇〇〇

亞鉛引線　東京　野崎　商店

	十貫目
五番	一六・〇〇円
六番	一六・五〇〇
七番	一六・〇〇〇
八番	一二・五〇〇
九番	一三・五〇〇
十番	一三・〇〇〇
十一番	一三・五〇〇
十二番	一三・五〇〇
十三番	一五・〇〇〇
十四番	一五・五〇〇
十五番	一六・〇〇〇
十六番	一六・五〇〇
十七番	一六・五〇〇
十八番	一七・五〇〇
十九番	一九・〇〇〇
二十番	二一・〇〇〇
二十一番	二五・〇〇〇
二十二番	二七・〇〇〇
二十三番	二八・〇〇〇

釘　東京　野崎　商店

	十貫目
五番	二七・〇〇円
六番	二七・〇〇〇
七番	二七・〇〇〇
八番	二七・〇〇〇
九番	二七・〇〇〇
十番	二七・〇〇〇
十一番	二七・〇〇〇
十二番	二七・〇〇〇
十三番	二七・〇〇〇
十四番	二七・〇〇〇
十五番	二七・〇〇〇
十六番	二七・〇〇〇
十七番	二七・〇〇〇
十八番	二七・〇〇〇
十九番	二七・〇〇〇
二十番	二七・〇〇〇
二十一番	二七・〇〇〇
二十二番	二七・〇〇〇
二十三番	二七・〇〇〇

商況

五六七

鐵線　野崎商店　十貫目

	圓
一番	一二・五〇
二番	一二・五〇
三番	一二・五〇
四番	一二・五〇
五番	一二・五〇
六番	一二・五〇
七番	一二・五〇
八番	一二・五〇
九番	一二・五〇
十番	一三・〇〇
十一番	一四・〇〇
十二番	一四・〇〇
十三番	一五・〇〇
十四番	一六・〇〇
十五番	一六・〇〇
十六番	一七・〇〇
十七番	一八・〇〇
十八番	一九・〇〇
十九番	二一・〇〇
二十番	二三・〇〇
廿一番	二五・〇〇
廿二番	二七・〇〇
廿三番	二八・〇〇
廿四番	二八・〇〇
廿五番	二八・〇〇

電信電話用亞鉛鍍鐵線　東京　青木商店　油引　十貫目

	圓
四〇〇磅（鐵線）	一五・〇〇
貳〇〇磅（鐵線）	一六・〇〇
壹〇〇磅（鐵線）	一八・〇〇
六〇〇磅（鐵線）	二一・〇〇
三〇〇磅（鐵線）	二三・〇〇
同上用鋼線	二五・〇〇
一七〇磅（鋼線）	一八・〇〇

鐵條網トゲ付針金

	圓
一九ニ付	一七・〇〇

鋼線　スプリング用　東京　青木商店　十貫目

	圓
〇番	二五・〇〇
一番	二五・〇〇
二番	二五・〇〇
三番	二五・〇〇
四番	二五・〇〇
五番	二五・〇〇
六番	二五・〇〇
七番	二五・〇〇
八番	二五・〇〇
九番	二五・〇〇
十番	二五・〇〇
十一番	二五・〇〇
十二番	二五・〇〇
十三番	二五・〇〇
十四番	二五・〇〇
十五番	二五・〇〇
十六番	二六・〇〇
十七番	二六・〇〇
十八番	二六・〇〇
十九番	二七・〇〇
二十番	二七・〇〇
廿一番	二八・〇〇
廿二番	三一・〇〇
廿三番	三四・〇〇

和玉鋼　安來　松浦彌商店　十貫目

	圓
世界一印　千草	一七・五〇
眞稀	一五・五〇
□天印	一三・〇〇
◿久印	八・五〇
◿撰印出羽	一八・〇〇
◿司印	一六・〇〇
◿天印	一三・〇〇

洋鋼　東京　河合商店　▲バイト用十貫目

	圓
◿刃印　以下八圓ヨリ四圓迄	八・五〇
東郷黃色貳號丸角	四〇・〇〇
同平	四〇・〇〇
東郷白色〇號丸角	二〇・〇〇
黑紙金東郷ハイスピード丸角	五〇・〇〇
▲道具用	
秤印丸角	二二・〇〇
青紙蝙蝠丸角	二五・〇〇
蟲丸角八角	三〇・〇〇
秤印平鋼	二二・〇〇
東郷金床用	二〇・〇〇
▲鑛山用	
梅青紙	二〇・〇〇
旗青紙	二三・〇〇
白紙蝙蝠中空鋼	三五・〇〇
兜青紙	二四・〇〇
▲鋸用	
兜赤紙平壹分厚	一五・〇〇
檀六尺物	二五・〇〇
鷄白紙平一分厚	二八・〇〇
東郷黃紙平一分	三〇・〇〇
同青紙前挽用	三〇・〇〇
東郷白紙前挽用	三〇・〇〇
▲撥條用	
秘印平鋼	二二・〇〇
電車印赤紙平	二四・〇〇

瓦斯管　東京　梅崗已之助　舶來一尺

	錢
二分	一〇
三分	一二
四分	一八
五分	三〇
六分	二〇
一時	三〇
一時四分一	四〇
一時二分一	五〇
二時	七〇
二時二分一	一・二〇

引拔鋼管　日本鋼管株式會社　（繼目ナシ引拔）

公稱內徑　壹呎ニ付正味	錢
壹時	三五・〇
壹時四分ノ一	四〇・七
壹時貳分ノ一	四八・四
壹時四分ノ三	五〇・〇
貳時	五八・〇
貳時四分ノ一	六七・一
貳時貳分ノ一	七三・七
貳時四分ノ三	八〇・三
參時	八六・九
參時二分ノ一	一一〇・〇
參時貳分	一二五・四
參時二分ノ一	一四七・四
四時	一五八・四
四時二分ノ一	二三〇・〇
五時	二四六・〇
六時	二六二・〇

瓦斯管（繼目ナシ引拔）　東京　河合商店　▲バイト用十貫目

	圓
三時	一・四五
三時二分一	一・六〇
四時	一・八〇
五時	二・〇〇
六時	二・六〇

フラン管（繼目ナシ引拔）　外徑　壹呎ニ付

	錢
貳時	三七・〇
貳時貳分	四二・〇
貳時半	五二・〇
貳時四分ノ一	五七・六
貳時貳分ノ一	六三・〇
貳時四分ノ三	七五・三
參時	八一・五
參時二分ノ一	一〇五・〇
參時貳分	一一八・〇
參時二分ノ一	一二九・四
四時	一四六・〇
四時二分ノ一	一五八・四
五時	一九四・〇
六時	二三〇・〇

ステー管　壹呎ニ付　外徑　貳分厚

	錢
貳時	八二・五
貳時半	一〇六・〇
參時	一一八・〇
參時貳分	一三〇・〇
參時貳分	一四一・五

亞鉛　東京　竹內商店　百斤ニ付

	圓
BPH亞鉛	六〇・〇
ホウヘンロー	六〇・〇
MMC一號	五八・〇
同二號	五四・〇
地流亞上	五七・〇
同中	五三・〇
支那產淨鉛	

錫　東京　竹內商店　百斤ニ付

	圓
錫	一一四・〇
折錫	一一五・〇
同中與一號	一一〇八・〇
二號	一一〇五・〇
三號	

鉛　東京　竹內商店　百斤ニ付

	圓
濠洲生子鉛	三五・〇
舶來同棹鉛	三四・〇
MMK	二八・〇
上等棹鉛	二八・〇
KE生子鉛	品切

地銅　大阪　佐渡島商店　百斤ニ付

	圓
九九五型銅	七五・〇
九九並丁銅	七三・〇
電氣銅	七八・〇
延地丁銅	七六・〇
長棹銅	七七・〇
小棹銅一貫目	四九・〇
艷小棹同	五四・〇

貳分五厘厚

	錢
參時	一五八・五
參時貳分	一七三・〇
參時半	一八八・〇
四時	二一七・五

右ノ外各種特製管賣價ハ其時ノ協議ニ依ル